

# ヘビ印 ABC アルファベット回転印

## ■ABC5号ゴシック体

ABC5号6連……………AA1111 A~Zは2連 0~9は4連

ABC5号8連……………AAAA1111 A~Zは4連 0~9は4連

## ■ABC4号ゴシック体

ABC4号6連……………AA1111 A~Zは2連 0~9は4連

ABC4号8連……………AAAA1111 A~Zは4連 0~9は4連

## ■ABC3号ゴシック体

ABC3号6連……………AA1111 A~Zは2連 0~9は4連

ABC3号8連……………AAAA1111 A~Zは4連 0~9は4連

## ■ABC全文字ゴシック体

ABC全文字8連……………WWW6666 A~Z~0~9迄全部一連に収容

ABC全文字8連文字内容 0~9~A~Z . - &

## ■ABC6号明朝体

ABC明朝6号8連……………BBB11111 A~Zは3連 0~9は5連

## ■ABC5号明朝体

ABC明朝5号8連……………AAA11111 A~Zは3連 0~9は5連

## ■ABC4号明朝体

ABC明朝4号8連……………AAA11122 A~Zは3連 0~9は5連

## ■ABC3号明朝体

ABC明朝3号8連……………AAA11111 A~Zは3連 0~9は5連

## ■ABC2号明朝体

ABC明朝2号8連……………AAA11122 A~Zは3連 0~9は5連

## ■文字構成

(ABCゴシック体)

AAA 0000  
BBB 1111  
CCC 2222  
DDD 3333  
EEE 4444  
FFF 5555  
GGG 6666  
HHH 7777  
III 8888  
JJJ 9999  
KKK ----  
LLL . . . .  
MMM ¥¥¥¥  
NNN 0000  
OOO 1111  
PPP 2222  
QQQ 3333  
RRR 4444  
SSS 5555  
TTT 6666  
UUU 7777  
VVV 8888  
WWW 9999  
XXX ----  
YYY . . . .  
ZZZ ㊦㊦㊦㊦  
- - - - xxxxx

## ■文字構成

(ABC明朝体)

AAA 00000  
BBB 11111  
CCC 22222  
DDD 33333  
EEE 44444  
FFF 55555  
GGG 66666  
HHH 77777  
III 88888  
JJJ 99999  
KKK ----  
LLL . . . .  
MMM ¥¥¥¥¥  
NNN 00000  
OOO 11111  
PPP 22222  
QQQ 33333  
RRR 44444  
SSS 55555  
TTT 66666  
UUU 77777  
VVV 88888  
WWW 99999  
XXX ----  
YYY . . . .  
ZZZ ㊦㊦㊦㊦  
- - - - xxxxxx